

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
РУЧНЫХ ТЯГОВЫХ РЫЧАЖНЫХ ЛЕБЕДОК  
СЕРИИ ДК-1500 с дополнительным натяжителем



1. Общие положения
  - 1.1 Лебедки предназначены для подтягивания грузов, вытягивания автомобилей и других транспортных средств, а также для натягивания проводов или стальных и веревочных канатов.
  - 1.2 Лебедки не предназначены для подъема. Если подъем необратим, рассчитывайте вес груза на 50% от максимального тягового усилия лебедок.
  - 1.3 Категорически запрещается использование лебедок для перемещения людей.
  - 1.4 Лебедки модели DK-1500 поставляются с дополнительным зажимным устройством, которое допускает использование стальных канатов без ограничения по длине.
  - 1.5 Храните лебедку в сухом помещении.
  - 1.6 Не допускайте попадание влаги на механизм лебедки.
  - 1.7 После работы протирайте лебедку сухой чистой салфеткой.
  - 1.8 При натягивании линий электропередачи убедитесь в том, что она ОБЕСТОЧЕНА.
  - 1.9 Не стойте в зоне натянутого каната.
  - 1.10 Лебедка не предназначена для длительного удержания груза.

2. Технические характеристики:

| Наименование/<br>Модель                 | DK-1000                 | DK-2000    | DK-3000    |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| Тяговое усилие,<br>тн.                  | 0,5/1,0                 | 1,0/2,0    | 1,5/3,0    |
| Длина каната, м.                        | 2,2/1,1                 | 2,2/1,1    | 2,2/1,1    |
| Вес, кг.                                | 2,8                     | 3,0        | 3,2        |
| Режим работы                            | Подтягивание/Отпускание |            |            |
| Диаметр каната<br>под натяжитель,<br>мм | от 5 до 22              | от 5 до 22 | от 5 до 22 |

3. Подготовка к работе.

- 3.1 Распакуйте лебедку и внимательно осмотрите ее на предмет
- 3.2 механических повреждений. Проверьте комплектацию лебедки.
- 3.3 Комплектация

Модель DK-1500:

- Лебедка в сборе с блоком 1 шт.
- Натяжитель 1 шт.
- Упаковка 1 шт.
- Паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт.

4. Порядок работы.

- 4.1 Убедитесь, что тяговое усилие лебедки соответствует весу перемещаемого объекта.
  - Размотайте канат на нужную длину.
  - Отпустите рычаг фиксации механизма лебедки.
  - Переместите кольцо пружины храповика вверх по рейке храповика.

Модель DK-1500:



- Поставьте переключатель режима работы в положение «отпускание».
- Потяните канат за крюк. Без нагрузки канат начнет разматываться.
- Размотайте канат на нужную длину.
- Поставьте переключатель режима работ в положение «подтягивание».

- 4.2 Зацепите крюк лебедки за неподвижную опору, при этом убедитесь, что опора выдержит подтягиваемый груз и не оборвется.
- 4.3 Зацепите крюк каната за передвигаемый объект и начинайте работать рычагом.
- 4.4 После того, как канат полностью намотался на барабан лебедки, закрепите передвигаемый объект, отпустите канат и снимите лебедку.

## 5. Увеличение длины каната.



- Снимите стопорные шайбы с осей, для модели DK-1500 отверните гайки.
- Выньте оси и снимите ролик блока и петлю каната.
- Переставьте их местами.

- Вставьте оси на место.
- Зафиксируйте оси стопорными шайбами, для модели DK-1500 закрутите гайки.

**ВНИМАНИЕ! ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ДЛИНЫ КАНАТА, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ЛЕБЕДКИ УМЕНЬШАЕТСЯ В 2 РАЗА!**

## 6. Использование дополнительного натяжителя в модели DK-1500

- 6.1 Отпустите канат лебедки на полную длину.
- 6.2 Повесьте натяжитель на крюк каната.
- 6.3 Закрепите дополнительный канат за перемещаемый объект.
- 6.4 Натяните дополнительный канат руками.
- 6.5 Разожмите натяжитель и вставьте канат между губками натяжителя.
- 6.6 Подтяните канат и зажмите губки.
- 6.7 Начните работу рычагом лебедки. Лебедка начнет подтягивать штатный канат вместе с натяжителем и зафиксированным в нем дополнительным канатом.
- 6.8 После того как канат полностью наматывается на барабан лебедки, зафиксируйте перемещаемый объект и повторите п.п. 6.1 – 6.7.

**7. Сведения о Производителе**

Лебедки \_\_\_\_\_ серии \_\_\_\_\_ DK \_\_\_\_\_ произведены \_\_\_\_\_ заводом \_\_\_\_\_.

Завод сертифицирован по ISO9001-2000. Изделие соответствует стандартам CE и GS. Марка Euro-

**8. Гарантийные обязательства**

- 8.1 На основании «Гражданского Кодекса РФ» и Закона РФ «О защите прав потребителя» на лебедку устанавливается гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи лебедки.
- 8.2 В целях определения причин отказа и/или характер повреждений тали проводится техническая экспертиза в сервисном центре, в сроки, оговоренные Законом РФ.
- 8.3 Гарантии распространяются на все поломки, вызванные дефектами изготовления, материала или конструкции.
- 8.4 Гарантии не распространяются на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или грубого обращения, а так же на изделие со следами несанкционированного вмешательства в устройство изделия.

**9. Отметки о продаже.**

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Покупатель \_\_\_\_\_ Дата продажи «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Организация Продавец \_\_\_\_\_ Накладная № \_\_\_\_\_

М.П.